



CAFFEO®

**SOLO**® & perfect  
milk



LT Naudojimo instrukcijos 17



0001006LT

## Saugumo nurodymai

**Prašome atidžiai perskaityti ir laikytis naudojimo instrukcijos. Prietaisas yra skirtas tik buitiniam, o ne komerciniam naudojimui.**

**Bet koks kitoks panaudojimas laikomas netinkamu ir gali sukelti sužalojimus ar materialinę žalą. Melitta® neprišima atsakomybės už žalą, kuri atsiranda dėl netinkamo prietaiso naudojimo.**



Prietaisas atitinka šias Europos direktyvas:

- 2006 / 95 / EB (žema įtampa),
- 2004 / 108 / EB (elektromagnetinis suderinamumas),
- 2011 / 65 / ES (RoHS),
- 2009 / 125 / EB (eko dizainas / ErP).

Prietaisas buvo pagamintas naudojantis naujausiomis technologijomis. Vis dėlto išlieka liktinis pavojus.

Siekdami išvengti pavojaus, laikykitės saugumo nurodymų. Melitta® neprišima atsakomybės už žalą, padarytą nesilaikant saugumo nurodymų.



Įspėjimas!

## Elektros srovės keliamas pavojus

Jei prietaisas ar maitinimo laidas yra pažeistas, kyla mirtino elektros šoko grėsmė.

Laikykitės šių saugos nurodymų, kad būtų išvengta elektros srovės keliamo pavojaus:

- Nenaudokite pažeisto maitinimo laido.
- Pažeistą maitinimo laidą gali pakeisti tik gamintojas, klientų aptarnavimo specialistas ar panašios kvalifikacijos asmuo.
- Neatidarykite jokių dangčių, pritvirtintų prie prietaiso korpuso.
- Naudokite tik techniškai tvarkingą prietaisą.
- Sugedęs prietaisas gali būti taisomas tik įgaliotoje taisykloje. Patys prietaiso neremontuokite.
- Nedarykite jokių prietaiso, jo sudedamųjų dalių ar priedų pakeitimų.
- Nemerkite prietaiso į vandenį.

LT

### Įspėjimas!

#### **Nudegimų ir nusiplikimo pavojus**

Išbėgę skysčiai ir garai gali būti labai karšti. Kai kurios prietaiso dalys taip pat gali įkaisti.

Laikykitės šių saugumo nurodymų, kad būtų išvengta nusiplikimo ir nudegimų:

- Venkite išbėgusių skysčių ir garų sąlyčio su oda.
- Nelieskite jokių purkštukų prietaisui veikiant.

### Įspėjimas!

#### **Bendroji sauga**

Laikykitės šių saugumo nurodymų, kad būtų išvengta asmeninių sužalojimų ir materialinės žalos:





- Prietaisui veikiant nelieskite jo vidaus.
- Saugokite prietaisą ir jo maitinimo laidą nuo jaunesnių nei 8 metų amžiaus vaikų.
- Šiuo prietaisu gali naudotis vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai bei asmenys, turintys ribotas fizines, jutimo ar psichikos galimybes bei neturintys patirties bei žinių, jei jie yra prižiūrimi arba buvo apmokinti saugiai naudotis prietaisu bei suprantanta jo keliamą pavojų.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vaikai iki 8 metų amžiaus neturėtų valyti bei

naudotis prietaisu. Vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai prietaiso valymo ir naudojimosi metu turi būti prižiūrimi.

- Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, kai juo neketinate naudotis ilgą laiką.

## Apžvalga







### Pav. A

1	Lašėjimo lovelis su plokštele puodeliui ir kavos malimo talpa bei ekranas, pranešantis apie prisipildžiusį nulašėjimo lovelį
2	Reguliuojamo aukščio nutekėjimas
3	Ijungimo/išjungimo (ON/OFF) mygtukas 
4	Kavos kiekio reguliatorius
5	Kavos išpylimo mygtukas 
6	Kavos stiprumo mygtukas 
7	Vandens rezervuaras
8	Pupelių talpa
9	Garų išleidimo mygtukas 
10	Ekranas
11	Pieno putų ir karšto vandens išleidimo sklendė
12	Garų vamzdelis
13	Kapučinatorius
14	Dešinysis dangtelis (nuimamas, dengiantis malimo smulkumo reguliavimo elementą, plikimo elementą ir identifikacinę etiketę).

### Pav. F

1	Oro įsiurbimo vožtuvus
2	Oro įsiurbimo vamzdelis
3	Valdymo skydelis
4	Pieno žarnelės prijungimas
5	Prijungimo dalys
6	Pieno putos / karšto vandens purkštukai

## Ekranas

	Šviečia	Prietaisas parengtas naudojimui.
	Mirksi	Prietaisas kaista arba pilama kava.
	Šviečia	Pakeiskite Melitta® Claris® vandens filtrus.
	Mirksi	Vyksta filtro keitimas.
	Šviečia	Pripildykite vandens rezervuarą.
	Mirksi	Įstatykite vandens rezervuarą.
	Šviečia	Ištuštinkite nulašėjimo lovelį ir kavos tirščių talpyklą.
	Mirksi	Įdėkite nulašėjimo lovelį ir kavos tirščių talpyklą.
	Šviečia	1 pupelė: švelni 2 pupelės: normali 3 pupelės: stipri
	Mirksi	Pripildykite kavos pupelių talpyklą; mirksėjimas liausis paruošus vieną gėrimo puodelį.
	Šviečia	Išvalykite prietaisą.
	Mirksi	Vykdoma integruota valymo programa.
	Šviečia	Nukalkinkite prietaisą.
	Mirksi	Vykdoma integruota nukalkinimo programa.
	Šviečia	Laukiama putų.
	Mirksi	Pilama pieno putą ar karštas vanduo.






## Prieš naudojant pirmą kartą

### Bendroji informacija

- Naudokite tik tyrą vandenį be karbonatų.
- Vandens kietumui nustatyti naudokite pridėtas testavimo juosteles ir nustatykite vandens kietumą (Vandens kietumas ir filtravimas, 22 psl.).

### Informacija naudojant prietaisą pirmą kartą

Prieš pradėdami naudojantis prietaisu, išvėdinkite jį. Kad tai atliktumėte, užtenka prietaisą įjungti be Melitta® Claris® vandens filtro ir be pripildyto vandens rezervuaro.

- Ant garų vamzdelio **12** uždėkite kapučinatorių **13** ir stumkite jį, kol sustos.  
Po kapučinatoriumi **13** padėkite indą.
- Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.    
Ekrane šviečia 
- Pasukite vožtuvo jungiklį **11** pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.  
Ekrane šviečia . Vanduo bėga į indą.
- Kai ekrane užsidega , pasukite vožtuvo jungiklį **11** prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
- Prietaisas parengtas naudoti.
- Naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, jei būtina, įdėkite Melitta® Claris® vandens filtrą. (Žr. 22 psl.)


## Prietaiso įjungimas

### Įjungimas

#### Įspėjimas!

**Gaisro ar elektros šoko pavojus dėl neteisingos maitinimo srovės, neteisingų ar pažeistų jungčių bei maitinimo laido.**






- Patikrinkite, ar maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą identifikacinėje prietaiso etiketėje. Identifikacinė etiketė yra dešinėje prietaiso pusėje, už dangčio (Pav. **A**, **14**).
  - Patikrinkite, ar srovės kištukai atitinka taikomus elektros saugos standartus. Jeigu abejojate, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
  - Niekada nenaudokite pažeistų maitinimo laidų (pažeista izoliacija, pliki laidai).
- 
- Padėkite prietaisą ant stabilaus, sauso ir lygaus paviršio, kur būtų pakankama erdvė (bent 10 cm) iš visų pusių.
  - Stumkite kapučinatorių **13** ant garų vamzdelio iki pat galo **12**.
  - Maitinimo laidą įjunkite į tinkamą elektros lizdą.
  - Nuo pupelių talpyklos **8** nuimkite dangtelį.
  - Į pupelių talpyklą priberkite tinkamų kavos pupelių.
  - Vėl uždėkite dangtelį.
  - Atidenkite vandens rezervuarą **7**, pakelkite rezervuarą aukštyr ir išimkite jį iš prietaiso.
  - Vandens rezervuarą pripilkite vandens iš čiaupo iki max. žymės.
  - Įstatykite vandens rezervuarą į prietaisą.
  - Po nutekėjimu **2** padėkite indą.

- Paspauskite ON/OFF mygtuką , kad įjungtumėte ar išjungtumėte prietaisą. Jei būtina, prietaisas vykdo automatinį skalavimą.

## Parengimas





- Vandens rezervuarą kiekvieną dieną pripildykite šviežiu vandeniu. Kad prietaisas veiktų, vandens rezervuaras visuomet turi būti pripildytas pakankamu kiekiu vandens.
- Pupelių talpyklą pripildykite kavos pupelėmis; labiausiai tinkamos espresso pupelės arba pupelių mišinys, skirtas visiškai automatizuotiems kavos aparatams. Nenaudokite glazuruotų, karamelizuotų ar kitaip cukrumi padengtų kavos pupelių.

## Pripilamo tūrio ir stiprumo nustatymas

- Pasukite kavos tūrio reguliatorių **4**, kad nustatytumėte išpilamą tūrį. Sukant reguliatorių iki galo į kairę = 300 ml gėrimo puodelyje.
- Sukant reguliatorių iki galo į dešinę = 220 ml gėrimo puodelyje.
- Spauskite  mygtuką, kol nustatysite norimą stiprumą. Stiprumas nurodomas pupelėmis ekrane **10** (nuo  = švelnios iki    = stiprios).

## Pasirinkite kavą ar espresso

Vienu metu galite ruošti 1 arba 2 puodelius.

- Įjunkite prietaisą.
- Po nutekėjimo padėkite 1 ar 2 puodelius.
- *Vieno puodelio* ruošimas: paspauskite   mygtuką vieną kartą.
- *Dviejų puodelių* ruošimas: paspauskite   mygtuką du kartus.
- Dar kartą paspauskite mygtuką, norėdami atšaukti kavos pylimą.

## Pieno putos ruošimas, pieno ar vandens šildymas

### Įspėjimas!

#### Dėl karštų garų ir karšto garų vamzdelio yra pavojus nusideginti ar nusiplieskti.






- Niekada nelieskite kylančių garų.
- Venkite tiesioginio odos sąlyčio su karštu vandeniu ir karštu garų vamzdeliu.
- Prietaiso veikimo metu ar tuoj pat po to niekada nelieskite garų vamzdelio.

Kapučinatorius naudojamas ruošiant pieno putą, taip pat šildant pieną arba ruošiant karštą vandenį.






Pieno putą galite paruošti naudojant įprastą pieno pakuotę arba indą.

## Pieno putos ruošimas

Jei įmanoma, naudokite atšaldytą pieną, kurio sudėtyje yra didelis baltymų kiekis.



- Įjunkite prietaisą.
- Panardinkite kapučinatoriaus žarnelę **13** tiesiai į pieną.
- Paspauskite  mygtuką  mirksi, kol prietaisas kaista. Po kaitinimo etapo, užsidega .
- Pasukite valdymo rankenėlę (Pav. **F, 3**) iki padėties „Pieno puta“ ( į viršų).
- Pasukite vožtuvo jungiklį **11** pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.  mirksi. Pieno puta ruošiama.
- Pasukite vožtuvo jungiklį **11** prieš laikrodžio rodyklę iki galo. Paruošimas baigtas.
- Po kiekvieno naudojimo praskalaukite kapučinatorių.

## Pieno šildymas

- Įjunkite prietaisą.
- Panardinkite kapučinatoriaus žarnelę **13** tiesiai į pieną.
- Paspauskite  mygtuką.  mirksi, kol prietaisas kaista. Po kaitinimo etapo, užsidega .
- Pasukite valdymo rankenėlę (Pav. **F, 3**) iki padėties „Pieno šildymas“ ( į viršų).
- Pasukite vožtuvo jungiklį **11** pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.  mirksi. Pienas šildomas.
- Pasukite vožtuvo jungiklį **11** prieš laikrodžio rodyklę iki galo. Šildymas baigtas.
- Po kiekvieno naudojimo praskalaukite kapučinatorių.



## Kapučinatoriaus skalavimas

Reguliariai valykite kapučinatorių („Kapučinatoriaus valymas“, 24 psl.) Rekomenduojama kapučinatorių praplauti kas savaitę, naudojant Melitta® pieno valymo sistemą. Vietoje paprasto vandens, naudokite pieno valymo skystį.

- Įjunkite prietaisą.
- Indą iki pusės pripildykite švari vandeniu.
- Po kapučinatoriumi pastatykite indą. Kapučinatoriaus žarnelė turi būti panardinta į vandenį.
- Pasukite valdymo rankenėlę (Pav. **F, 3**) iki padėties „Pieno putą“ ( į viršų).
- Pasukite vožtuvo jungiklį **11** pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos. Užsukite vožtuvo jungiklį, kai ims bėgti švaraus vandens ir garų mišinys.
- Palaukite 30 sekundžių arba paspauskite  mygtuką, kad įjungtumėte įprastą veikimo režimą.

## Karšto vandens ruošimas

Vieno proceso metu galite paruošti daugiausia 150 ml karšto vandens. Norėdami paruošti didesnę vandens kiekį, kartokite procedūrą keletą kartų.


- Įjunkite prietaisą
- Pasukite valdymo rankenėlę (Pav. **F, 3**) iki padėties „Karštas vanduo“ ( į viršų).
- Pastatykite indą po kapučinatoriumi.
- Pasukite vožtuvo jungiklį **11** pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.  mirksi. Karštas vanduo bėga į indą.
- Pasukite vožtuvo jungiklį **11** prieš laikrodžio rodyklę iki galo.

## Vandens kietumas ir filtrai


Svarbu tinkamai nustatyti vandens kietumą, kad prietaisas laikparodytų, kada reikalingas nukalkinimas. Gamyklinis vandens kietumo nustatymas – 4.










Įdėjus Melitta® Claris® vandens filtrą, prietaisas automatiškai pakeičia vandens kietumo nustatymą į 1.

### Melitta® Claris® vandens filtras

Melitta® Claris® vandens filtrai iš vandens šalina kalkes ir kitas blogas medžiagas. Vandens filtrai turėtų būti keičiami kas 2 mėnesius arba ekrane pasirodžius šiam ženklui – . Vandens filtrus galite įsigyti specializuotoje parduotuvėje.

### Vandens filtrų įdėjimas










-  Mirksi viso proceso metu
- Prieš įdedant filtrą į prietaisą, įmerkite jį į stiklinę su vandeniu iš čiaupo.
- Išjunkite prietaisą.










- Paspauskite ir palaikykite  ir  mygtukus maždaug 3 sekundes, tada atleiskite. Ekrane rodomas .
- Ištuštinkite nulašėjimo lovelį ir įdėkite jį be kavos tirščių talpyklą. Dega .
- Pakelkite ir iš prietaiso išimkite vandens rezervuarą 7.
- Ištuštinkite vandens rezervuarą.
- Prisukite vandens filtrą prie stovo vandens rezervuato apačioje.
- Vandens rezervuarą iki max. žymės pripildykite švarių čiaupo vandeniu.
- Įstatykite vandens rezervuarą į prietaisą. Dega .
- Po kapučinatoriumi 13 pastatykite kavos tirščių talpyklą.
- Pasukite vožtuvo jungiklį 11 pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos. Mirksi . Vanduo bėga į indą.
- Kai ekrane rodomas , pasukite vožtuvo jungiklį 11 prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
- Prietaisas parengtas naudoti. Dega mygtukai  ir . Vandens kietumas automatiškai nustatomas į 1.
- Ištuštinkite ir įdėkite kavos tirščių talpyklą.


Įdėjus filtrą, vanduo pirmo praplovimo metu gali būti šiek tiek drumzlinas, kadangi iš filtro yra išplaunamas aktyviosios anglies perteklius. Po to vanduo vėl taps skaidrus.

## Vandens kietumo nustatymas

Prie prietaiso pridėdamos testavimo juostelės, kuriomis nustatomas vandens kietumas.

- Naudodami testavimo juostelę, nustatykite vandens iš čiaupo kietumą.
- Įjunkite prietaisą.
- Vienu metu spauskite mygtukus   ir  ilgiau nei 2 sekundes.  greitai mirksi.
- Paspauskite   mygtuką, kad atsidariusiame meniu galėtumėte nustatyti vandens kietumą. Dega .
- Nustatytą vandens kietumą įveskite mygtuku . Pasirinktas vandens kietumas rodomas pupelės simboliais .

Vandens kietumas	°d	°e	°f
1: 	0-10	0-13	0-18
2:  	10-15	13-19	18-27
3:   	15-20	19-25	27-36
4:    mirksi	>20	>25	>36

- Paspauskite , kad patvirtintumėte nustatymą.



## Valymas ir naudojimas

### Įspėjimas!

- Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Nenaudokite valymo garais.

### Kasdienis valymas

- Minkšta drėgna šluoste ir įprastu indų plovikliu nuvalykite prietaiso korpusą.
- Ištuštinkite nulašėjimo lovelį.
- Ištuštinkite kavos tirščių talpyklą.

### Kapučinatoriaus valymas

- Leiskite kapučinatoriui atvėsti.
- Drėgna šluoste nuvalykite kapučinatoriaus korpusą.
- Atjunkite kapučinatorių **13** nuo garų vamzdelio **12**.
- Atjunkite pieno žarnelę, pieno putos/karšto vandens purkštukus (Pav. **F, 6**) ir oro įsiurbimo vamzdelį (Pav. **F, 2**) (Pav. **F, 5**).
- Kruopščiai praskalaukite visas dalis vandeniui.
- Surinkite kapučinatorių atvirkštine tvarka.
- Prijunkite kapučinatorių **13** prie garų vamzdelio. **12**.


### Išvalykite plikimo elementą


Plikimo elementą rekomenduojama valyti kartą per savaitę.

- Išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Pastumkite dangtelį **14** į dešinę.
- Paspauskite ir palaikykite raudoną mygtuką ant plikimo elemento rankenos (Pav. **B, 1**).






- Pasukite rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi, kol ji sustos.
- Iš prietaiso už rankenos ištraukite plikimo elementą.
- Plikimoelementą kruopščiai iš visų pusių nuplaukite vandeniu. **D** paveikslėlyje nurodyta sritis (su rodykle) turi būti visiškai švari, be jokių kavos likučių.
- Nusausinkite plikimo elementą.
- Nuo prietaiso nuvalykite kavos likučius.
- Plikimo elementą įdėkite atgal į prietaisą, paspauskite ir palaikykite raudoną mygtuką (Pav. **B, 1**); pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kol ji sustos.
- Uždėkite dangtelį, kol jis spragtels.

### Integruota valymo programa

Integruota valymo programa (trunka apie 15 min.) pašalina likučius ir kavos aliejų, kurie rankomis neišvalomi. Viso proceso metu mirksi valymo simbolis. 

Valymo programa turi būti atliekama kas 2 mėnesius arba kas 200 gėrimų puodelių, arba kai ekrane mirksi šis simbolis .

Naudokite tik Melitta® valymo tabletes. Išjunkite prietaisą.

- Vandens rezervuarą pripildykite vandeniu iš čiaupo iki max. žymės.
- Įstatykite vandens rezervuarą.
- Spauskite mygtukus  ir  ir  tuo pačiu metu ilgiau nei 2 sekundes. Mirksi , dega .
- Ištuštinkite nulašėjimo lovelį ir kavos tirščių talpyklą.
- Nulašėjimo lovelį įdėkite be kavos tirščių talpyklos.
- Kavos tirščių talpyklą padėkite po nutekėjimu **2**.

### 1 valymo etapas ( ):


Bus atlikti du skalavimo procesai.

Užsidegus  , atlikite šiuos veiksmus:

- Nuimkite ir nuplaukite plikymo elementą (Plikymo elemento plovimas, psl. 24)
- Į plikimo elementą įdėkite valymo tabletę (pav. C)
- Įdėkite plikimo elementą („Plikymo elemento plovimas, psl. 24).

### 2 valymo etapas ( ):

Užsidegus  , atlikite šiuos veiksmus:

- Vandens rezervuarą pripildykite vandeniu iš čiaupo iki max. žymės.
- Pspauskite mygtuką  , kad galėtumėte tęsti valymo programą (užtruks apie 5 minutes).

### 3 valymo etapas ( ):

Užsidegus  , atlikite šiuos veiksmus:

- Ištuštinkite nulašėjimo lovelį ir kavos tirščių talpyklą.
- Nulašėjimo lovelį įdėkite be kavos tirščių talpyklos.
- Kavos tirščių talpyklą padėkite po nutekėjimu 2.

### 4 valymo fazė (pupelės mirksi):

- Valymo programa tęsiama (užtruks apie 5 minutes)

Užsidegus  , atlikite šiuos veiksmus:

- Ištuštinkite nulašėjimo lovelį ir kavos tirščių talpyklą ir kaip įprasta įdėkite juos į prietaisą.


Valymo programa baigta.


## Integruota nukalkinimo programa

### Įspėjimas!








#### Nukalkinimo priemonė gali sukelti odos dirginimą.

Laikykitės saugos nurodymų ir dozavimo informacijos, nurodytos ant nukalkinimo priemonės pakuotės.

Integruota nukalkinimo programa (užtruks apie 30 min.) pašalina kalkių likučius iš prietaiso. Nukalkinimo simbolis mirksi visos procedūros metu. 





Nukalkinimo programa turi būti atliekama kas 3 mėn. arba ekrane pasirodžius  („Vandens kietumo nustatymas“ 23 psl.).

Naudokite tik Melitta® ANTI CALC nukalkinimo priemonę.



- Išjunkite prietaisą.
- Jei būtina, išimkite vandens filtrą („Vandens kietumas ir filtrai“, 22 psl.)
- Vienu metu spauskite mygtukus  ir  , ir maždaug 3 sekundes, mirksi  , dega
- Ištuštinkite ir vėl įdėkite nulašėjimo  lovelį.
- Kavos tirščių talpyklą padėkite po kapučinatoriumi.
- Pasukite valymo rankenėlę (pav. F, 3) iki padėties „Karštas vanduo“ ( ) viršų). Dega 
- Visiškai ištuštinkite vandens rezervuarą.
- Į vandens rezervuarą įpilkite nukalkinimo priemonę pagal ant pakuotės pateiktus nurodymus.
- Įdėkite vandens rezervuarą.
- Paspauskite mygtuką  , kad prasidėtų nukalkinimo programa (truks apie 15 minučių).

Užsidegus  , atlikite šiuos veiksmus:

- Patikrinkite, ar kavos tirščių talpykla yra padėta pokapučinatoriumi.


- Pasukite vožtuvo jungiklį **11** pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos. Mirksi . Vanduo bėga į kavos tirščių talpyklą (užtruks apie 10 min.). Užsidega .
- Ištuštinkite nulašėjimo lovelį ir kavos tirščių talpyklę.
- Vėl įdėkite nulašėjimo lovelį ir kavos tirščių talpyklą padėkite atgal po kapučinatoriumi.
- Vandens rezervuarą gerai išskalaukite švariu vandeniu.
- Vandens rezervuarą pripildykite vandeniu iš čiaupo iki max. žymės.
- Įstatykite vandens rezervuarą.
- Paspauskite mygtuką , kad tęstumėte nukalkinimo programą. Mirksi . Vanduo teka į kavos tirščių talpyklą.








Užsidegus , atlikite šiuos veiksmus:


- Pasukite vožtuvo jungiklį **11** pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos. Vanduo bėga į kavos tirščių talpyklą (užtruks apie 10 min.).
- Užsidegus , ištuštinkite nulašėjimo lovelį ir kavos tirščių talpyklą ir vėl juos įdėkite. Užsidegus , nukalkinimo programa baigta.
- Jei reikia, įdėkite vandens filtrą („Vandens kietumas ir filtras“, psl. 22).

## Kiti nustatymai

### Energijos taupymo režimas

Po paskutinio veiksmo prietaisas automatiškai persijungia į Energijos taupymo režimą (priklausomai nuo nustatymų). Gamyklinis persijungimo trukmės nustatymas yra 5 min. .

- Įjunkite prietaisą.
- Vienu metu spauskite mygtukus    ir, kol užsidega .
- Paspauskite mygtuką , užsidega .
- Spauskite mygtuką , kol bus nustatytas vienas iš keturių trukmės parametrų. Laikas ekrane nurodomas kavos pupelių simboliais.

Ekranas	Laikas
	5 minutės (gamintojo nustatymai)
 	15 min.
  	30 min.
   mirksi	Išjungta

- Paspauskite , kad patvirtintumėte nustatymus.

## Automatinio išjungimo funkcija

Prietaisas automatiškai išsijungia po paskutinio veiksmo (priklausomai nuo nustatymų). Gamyklinis automatinio išsijungimo nustatymas yra 30 min.

- Priedo įjungimas.
- Spauskite mygtukus ir vienu metu, kol pradeda mirksėti
- Paspauskite mygtuką tris kartus, kol užsidegs
- Spauskite mygtuką , kol bus nustatytas vienas iš keturių išsijungimo laiko parametru.

Laikas ekrane **9** nurodomas pupelėmis.

Ekranas	Laikas
	30 minutės (gamintojo nustatymas)
	2 val.
	4 val.
mirksi	8 val.

- Paspauskite mygtuką , kad patvirtintumėte nustatymus.

## Plikymo temperatūra

Gamykloje nustatyta plikymo temperatūra yra 2 lygio (vidutinė

- Įjunkite prietaisą.
- Paspauskite mygtukus ir vienu metu, kol šis pradės mirksėti mygtukas .
- Paspauskite mygtuką keturis kartus. Užsidega
- Spauskite mygtuką , kol bus nustatytas vienas iš trijų plikymo temperatūros parametru. Ekrane temperatūra rodoma pupelėmis **9** (nuo = žemiausios iki = aukščiausios.).
- Paspauskite mygtuką , kad patvirtintumėte nustatymus.

## Malimo smulkumo reguliavimas

Malimo smulkumas optimaliai nustatytas prieš pristatymą. Mes rekomenduojame malimo smulkumą reguliuoti ne anksčiau kaip paruošus maždaug 1000 gėrimų puodelių (maždaug po 1 metu).

Malimo smulkumą reguliuokite, tik pradėjus bėgti gėrimui ir tik **kol** veikia malūnėlis.

- Nuimkite dangtelį **13** į dešinę.
- Pradėkite pilti kavą.
- Perkelkite svirtį (pav. **E**) į norimą padėtį (nuo kairėje = smulkiai iki dešinėje = rupiai).
- Uždėkite dangtelį ir pasukite į kairę, kol jis spragtelis.



## Transportavimas, laikymas ir šalinimas

### Ištuštinimas










**Įspėjimas!**

**Dėl karštų garų ir karšto garų vamzdelio kyla nudegimų ir nusiplikimo pavojus.**

- Niekada nelieskite garų vamzdelio prietaisui veikiant ar tuoj po naudojimo.

Šis prietaisas turi būti ištuštintas, jei buvo nenaudojamas ilgą laiką arba buvo transportuojamas. Taip pat prietaisą reikia saugoti nuo šalčio poveikio.

- Jei reikia, nuimkite vandens filtrą („Vandens kietumas ir filtrai“, 22 psl.) ir laikykite jį šaltai stiklinėje su vandeniu iš čiaupo.
- Įjunkite prietaisą.
- Spauskite mygtukus   ir  tuo pačiu metu maždaug 2 sekundes. Pradedą mirksėti  ir užsidega .
- Iškelkite vandens rezervuarą **7** ir išimkite jį iš prietaiso. Užsidega .
- Po kapučinatoriumi **13** padėkite indą.
- Pasukite vožtuvo jungiklį **11** pagal laikrodžio rodyklę, kol ji sustos. Mirksi . Per garų vamzdelį į indą išteka vanduo ir garai.
- Garams išgaravus, pasukite vožtuvo jungiklį **11** prieš laikrodžio rodyklę, kol jis sustos.
- Vandens rezervuarą įdėkite į prietaisą.

### Transportavimas











- Ištuštinkite prietaisą.
- Ištuštinkite ir išvalykite nulašėjimo lovelį ir kavos tirščių talpyklą.
- Ištuštinkite vandens rezervuarą ir pupelių talpyklą. Prireikus išsiurbkite dugne įstrigusias pupeles..
- Atjunkite kapučiantorių **13** nuo garų vamzdelio **12**.
- „Plikymo elemento valymas“, 24 psl.
- Jei įmanoma, transportuokite prietaisą originaliye pakuotėje, įskaitant kietos putos elementus.

### Šalinimas

Šis prietaisas ženklinamas pagal Europos direktyvą 2002 / 96 / EC dėl Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE). Direktyva numato visoje ES taikomą prietaisų gražinimo ir perdirbimo sistemą. Prašome kreiptis į specializuotą atstovą dėl galiojančių šalinimo procedūrų.



## Trikčių diagnostika ir šalinimas

Klaida	Priežastis	Sprendimas
Kava tik laša.	Malimas per smulkus.	Nustatykite truputį stambesnę malimą. Išvalykite plikimo elementą. Jei būtina, atlikite nukalkinimo ar programą.
Kava nebėga.	Negerai įdėtas ar nepripildytas vandens rezervuaras.	Pripildykite vandens rezervuarą ir patikrinkite, ar jis gerai įstatytas.
	Plikimo elementas užsikimšęs.	Išvalykite plikimo elementą.
Prietaisas nemala kavos.	Pupelės nebyra į malūnėlį.	Švelniai pabelskite į pupelių talpyklą.
	Pašalinis objektas malūnėlyje.	Kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
Grasus malimo garsas.	Pašalinis objektas malūnėlyje.	Kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
Mirksi pupelės ženklas  , nors kavos pupelių talpykla pilna.	Plikimo kameroje nepakanka maltų pupelių.	Paspauskite mygtukus  ir  .
Be jokios priežasties užsidega  .	Jungtyse prietaiso viduje yra oro.	Pasukite vožtuvo jungiklį 11 pagal laikrodžio rodyklę, kol jis sustos ir iš aparato išbėgs vanduo. Vanduo bėgs į kavos tirščių talpyklą. Išvalykite plikimo elementą.
Valymo ar nukalkinimo procesas nutrauktas.	Atjungtas maitinimas, pvz., dėl srovės nutūkėjimo.	Prietaisas automatiškai atlieka praplovimo programą. Sekite nuorodas ekrane.
Nesusiformuoja pakankamai putų jų ruošimo proceso metu.	Bloga kontrolinės kapučinatoriaus skalės padėtis.	Nustatykite geresnę padėtį.
	Kapučinatorius nešvarus.	Išardykite kapučinatorių ir jį išvalykite.
Išėjus plikymo elementą, nebepavyksta jo vėl įdėti.	Plikimo elementas netinkamai užfiksuotas.	Patikrinkite, ar plikimo elemento rankena gerai pritvirtinta.
	Pavara netinkamai įstatyta.	Išjunkite ir įjunkite aparatą. Vienu metu spauskite  ir  ne ilgiau kaip 2 sekundes. Įstatykite pavara. Tada vėl įdėkite plikimo elementą ir įsitikinkite, kad jis tinkamai įstatytas.
Parengties  ir valymo  mygtukai mirksi pasikeisdami.	Neįdėtas ar netinkamai įdėtas plikymo elementas.	Tinkamai įdėkite plikimo elementą.
	Plikymo kamera perkrauta.	Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą, naudodami ON/OFF mygtukus  (jei reikia, pakartokite dar kartą), kol įsijungs parengties režimas.
Nuolat mirksi visi mygtukai.	Sistemos klaida.	Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą, naudodami ON/OFF mygtukus  ; jei tai problemos neišsprendžia, aparatą siųskite į aptarnavimo centrą.

LT

